

# فصل اول

## معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسته

**تعريف سیگنال :** تابعی از یک یا چند متغیر مستقل است نظیر سیگنال صحبت خروجی یک میکروفون.

**تعريف سیستم :** سیستم را می توان به شکل دستگاهی در نظر گرفت که سیگنال های ورودی را گرفته و براساس ساختار دستگاه یک سیگنال خروجی را می دهد.

### طبقه بندی سیگنال :

- 1 - پیوسته : این سیگنال ها به صورت پیوسته در زمان بوده و با  $x(t)$  نشان داده می شود.
- 2 - گسته : سیگنالهای گسته به صورت گسته در زمان بوده و با  $x[n]$  نشان داده می شود. ( این سیگنال در حقیقت از سیگنال های پیوسته گرفته می شود . )

نکته : سیگنال های فیزیکی طبیعی نظیر سیگنال های پیوسته می باشند. برای پردازش بهتر این سیگنال ها آنها را به حالت گسته در می آورند. برای این منظور از سیگنال پیوسته نمونه برداری می شود و ثابت می شود اگر تعداد نمونه ها در واحد زمان از یک مقدار مشخص بیشتر باشد می توان لز روی سیگنال گسته مجدد سیگنال پیوسته را بازسازی نمود.

### سیگنال های انرژی و توان :

- 1 - انرژی : سیگنال های محدود در زمان
- 2 - توان : سیگنال های نامحدود در زمان

نکته : معمولا سیگنال ها از جنس ولتاژ یا جریان هستند و مقدار توان دو ولتاژ یا جریان متناسب است. بر این اساس انرژی کل یک سیگنال به صورت زیر تعریف می شود:

1 #ر حالت پیوسته :

$$E = \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

$$P = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

## 2 - در حالت گسته :

$$E = \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

$$P = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |\mathbf{x}[n]|^2$$

نکته : سیگنال هایی که محدود زمان باشند دارای انرژی محدود هستند و توان متوسط آنها صفر است . به این سیگنال ها سیگنال انرژی گفته می شود .

نکته : سیگنال هایی که نامحدود زمان باشند دارای انرژی بی نهایت هستند و توان متوسط آنها محدود است . به این سیگنال ها سیگنال توان گفته می شود .

## تبديلات سیگنال ها :

### 1 - شیفت زمانی :

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t - t_0) \\ y[n] &= x[n - n_0] \end{aligned}$$

شیفت به راست : اگر  $t > t_0$  باشد  $x(t)$  را به اندازه  $t_0$  به سمت راست شیفت می دهیم تا  $y(t) = x(t - t_0)$  بدست آید .  
شیفت به چپ : اگر  $t < t_0$  باشد  $x(t)$  را به اندازه  $t_0$  به سمت چپ شیفت می دهیم تا  $y(t) = x(t + t_0)$  بدست آید .

### 2 - معکوس شدن زمان :

$$\begin{aligned} y(t) &= x(-t) \\ y[n] &= x[-n] \end{aligned}$$

$x[-n]$  با  $x(t)$  انعکاس نسبت به محور قائم هستند .

### 3 - فشرده شدن زمان :

$$\begin{aligned} y(t) &= x(at) & a \in R \\ y[n] &= x[an] & a \in R \end{aligned}$$

حالات پیوسته :

- الف ) اگر  $|a| > 1$  باشد  $y(t) = x(at)$  فشرده شده سیگنال  $x(t)$  خواهد بود .
- ب ) اگر  $0 < |a| < 1$  باشد  $y(t) = x(at)$  باز شده سیگنال  $x(t)$  خواهد بود .
- ج ) اگر  $0 < a < 1$  باشد باید بعد از تغییر مقیاس ، وارون زمانی انجام داد .

تذکر: اگر سیگنال زمان پیوسته و یا زمان گستته متناوب باشند، در اثر تغییر مقیاس زمانی در اثر فشرده شدن، دوره متناوب سیگنال جدید کم شده و در اثر باز شدن، دوره متناوب سیگنال جدید افزایش می یابد.

تذکر:  $y[n] = x[kn]$  نسبت به  $x[n]$  فشرده شده، که برخی از مقادیر را از دست می دهد.

تذکر: در زمان پیوسته ماهیت سیگنال عوض نمی شود، اما در زمان گستته ماهیت سیگنال تغییر می کند و سیگنال جدید بدهست می آید.

تذکر:  $y[n] = x[\frac{1}{k}n]$  نسبت به  $x[n]$  باز شده که در نتیجه تعدادی صفر به  $y[n]$  اضافه خواهد شد. بدین ترتیب ماهیت سیگنال گستته در اثر تغییر مقیاس زمانی تغییر می کند.

نکته:  $x(at-B)$  همیشه ابتدا شیفت به اندازه  $B$  انجام شده سپس به اندازه  $a$  فشرده می شود.

### سیگنال متناوب (پریودیک ) :

سیگنال متناوب به سیگنالی گفته می شود که در بازه های زمانی مشخص عیناً تکرار شده باشد.

$$\begin{array}{ll} \text{پریودیک با دوره متناوب } T & X(t) = x(t+T) \\ \text{پریودیک با دوره متناوب } N & X[n] = x[n+N] \end{array}$$

سیگنال های زوج و سیگنال های فرد :

$$1 - \text{سیگنال زوج : } Even\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$


$$2 - \text{سیگنال فرد : } Odd\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$


در نتیجه و با توجه به قسمت فرد و زوج سیگنال خواهیم داشت:

$$x(t) = Even\{x(t)\} + Odd\{x(t)\}$$

معرفی سیگنال های مهم :

1 - سیگنال نمایی حقیقی :  
 $x(t) = Ce^{at}$  پیوسته







نمایی افزایشی

تذکر: چنانچه دامنه سیگنال خروجی سیستمی با افزایش زمان به طور نامحدود زیاد شود، سیستم تحت بررسی به عنوان سیستم ناپایدار شناخته می شود.


$$x(t) = Cr^n \quad \text{گستته}$$




نمایی افزایشی



نمایی کاهشی



نوسانی کاهشی



## 2 - سیگنال سینوسی :

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{پیوسته :}$$

تذکر: سیگنال سینوسی همواره متناوب و با دوره تناوب  $T$  است.

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \varphi) \quad \text{گسسته :} \\ \omega_0 = 2\pi \frac{k}{N}$$

تذکر: سیگنال زمان گسسته سینوسی به شرطی متناوب است که بتوان  $N \in \mathbb{Z}^+$  را بدست آورد به نحوی که  $x[n] = x[n + N]$  گردد. (این سیگنال برخلاف سیگنال زمان پیوسته سینوسی بعضاً متناوب نیست.)

## 3 - سیگنال نمایی مختلط :

$$x(t) = B e^{j\omega t} \quad \text{یا} \quad x(t) = B e^{-j\omega t} \quad \text{پیوسته :}$$

$$x[n] = e^{j\omega_0 n} \quad \text{گسسته :}$$

نکته: سیگنال های نمایی موهومی گسسته (نمایی مختلط) یا سیگنال های سینوسی گسسته زمانی پریودیک است که  $\omega_0$  به صورت ضریب گویایی از عدد  $2\pi$  می باشد.

برای بدست آوردن دوره تناوب  $\omega_0$  آنرا به صورت ضریب گویایی از  $2\pi$  می نویسیم و مخرج دوره تناوب سیگنال را نشان می دهد.

مثال :

$$\cos \frac{\pi}{7} n \Rightarrow \omega_0 = 2\pi * \frac{1}{14} \Rightarrow N = 14$$

$$\cos \frac{3\pi}{7} n \Rightarrow \omega_0 = 2\pi * \frac{3}{14} \Rightarrow N = 14$$


نکته: در عبارت گویایی که ضریب  $2\pi$  است بیانگر این است که پس از چند پوش سیگنال رشته  $N$  تکرار می شود.

**سیگنال های پایه:**

**سیگنال پایه واحد:**


پیوسته:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



گسسته:


$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n \leq -1 \end{cases}$$



تذکر: توابعی که فرم هندسی دارند را می توان بر حسب تابع پله بیان کرد.

تابع پالس : فقط در حوزه پیوسته می باشد .

$$u_{\Delta}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} & 0 \leq t \leq \Delta \\ 0 & \begin{cases} \Delta < t \\ \Delta > 0 \end{cases} \end{cases}$$




تابع پالس براساس سیگنال پله واحد :

$$u_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} u(t) - \frac{1}{\Delta} u(t - \Delta)$$

تابع ضربه : - 3 1

پیوسته :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1 \quad \int_{-\infty}^{-1} \delta(t) dt = 0$$




$$\delta(t) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t > 0 \\ t < 0 \end{cases}$$

رابطه بین تابع پله واحد و تابع ضربه واحد در حالت پیوسته :

$$\delta(t) = \frac{d_u(t)}{dt}$$

گسته :



رابطه بین تابع پله واحد و تابع ضربه واحد در حالت گسته :

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$

نکته پیوسته :

$$y(t) = \frac{d_x(t)}{dt}$$

نکته گسته :

$$y[n] = x[n] - x[n - 1]$$

نکته : تابع  $y[n] = x[n] - x[n - 1]$  معادل مشتق گیری از تابع  $x[n]$  در حوزه پیوسته می باشد .

نکته پیوسته :

$$u(t) = \int_0^t \delta(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

نکته گسته :

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

خواص تابع ضربه :

1 - خاصیت فشردگی :

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t) \quad , \quad \delta(t) = \delta(-t)$$

2 - خاصیت عربالی تابع ضربه :

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$


## سیستم ها :

سیستم را می توان به صورت دستگاهی در نظر گرفت که بر روی سیگنال های ورودی اعمالی را انجام داده و خروجی بر اساس ساختار داخلی سیستم می دهد . در حقیقت سیستم تابعی بر حسب سیگنال ورودی می باشد ( ساختاری که روی سیگنال ها اعمالی را انجام می دهد . )

## خواص سیستم ها :

- 1 - حافظه دار یا بدون حافظه بودن : سیستمی بدون حافظه است که خروجی آن در هر لحظه به ورودی در همان لحظه بستگی داشته باشد و به لحظات دیگر وابسته نباشد .
- 2 - معکوس پذیری : اگر بتوان از روی خروجی سیستم دوباره ورودی را بازسازی کرد سیستم معکوس پذیر است .
- 3 - علیت : اگر ورودی سیستم صرف به زمانهای حال و گذشته بستگی داشته باشد سیستم علی است و اگر به آینده بستگی داشته باشد سیستم غیر علی است .
- 4 - پایداری به مفهوم **BIBO** : سیستمی پایدار به مفهوم BIBO است که به ازا ورودی محدود خروجی آن محدود است .
- 5 - تغییر ناپذیری با زمان (**TI**) : برای بررسی تغییر ناپذیری با زمان یکبار  $(t - t_0)x$  را وارد سیستم می کنیم خروجی را بدست می آوریم و یکبار  $(t - t_0)y$  را تشکیل می دهیم . اگر دو حالت برابر شود سیستم تغییر ناپذیر با زمان است .
- 6 - خطی بودن : سیستم خطی به سیستمی گفته می شود که اصل جمع آثار برای آن صدق کند .

## شرط خطی بودن :



نکته : فشرده سازی در سیستم های بیوسته معکوس پذیر ولی در سیستم های گستته معکوس ناپذیر است .

## خلاصه :

- سیگنال تابعی است که حاوی اطلاعاتی درباره رفتار فیزیکی یک سیستم است .
- هر سیگنال دلخواه را می توان به صورت مجموع دو سیگنال زوج و فرد نوشت .
- در بسیاری از مسائل با استفاده از شیفت زمانی می توان سیگنال را به صورت زوج یا فرد درآورد .
- کوچکترین دوره تناوب سیگنال دوره تناوب اصلی است و فرکانس متناسب با دوره تناوب اصلی فرکانس اصلی است .
- توابعی که فرم هندسی دارند را می توان بر حسب توابع ویژه بیان کرد .
- توابع ضربه واحد، پله واحد و دوبلت واحد خواص منحصر به فردی دارند .

اگر سیستمی با ورودی محدود و خروجی نامحدود داشتیم این سیستم ناپایدار است.

سیستم بدون حافظه مطمننا علی است.

### تمرینات آخر فصل :

1 - تعیین کنید کدام یک از سیگنال های زیر متناوبند؟

$$\text{الف: } x_2[n] = u[n] + u[-n]$$

$$\text{ب: } x_3[n] = \sum \delta[n - 4k] - \delta[n - 1 - 4k]$$

$$\text{ج: } x[n] = 1 + e^{j\frac{4\pi}{7}n} - e^{-j\frac{2\pi}{7}n}$$

2 - تعیین کنید کدام یک از سیگنال های زیر معکوس پذیر است؟

$$\text{الف: } y[n] = x[n]x[n - 2]$$

$$\text{ب: } y[n] = \begin{cases} x[n + 1] & n = 0 \\ x[n] & n \leq -1 \end{cases}$$

3 - آیا این سیستم معکوس پذیر است یا نه؟ اگر هست معکوس آن را به دست آورید.

$$y[n] = \begin{cases} x[n - 1] & n \geq 1 \\ 0 & n = 0 \\ x[n] & n \leq -1 \end{cases}$$


## فصل دوم

# سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان ( LTI )

سیستم های LTI دارای خصوصیت مهمی هستند که اگر پاسخ سیستم به ورودی ضربه را داشته باشیم می توان پاسخ را به هر ورودی دیگر بدست آوریم.

براساس خاصیت غربالی تابع ضربه می توان هر سیگنالی را به صورت ترکیب خطی از سیگنال های ضربه نوشت. بنابر این اگر پاسخ سیستم به تابع ضربه را داشته باشیم می توان پاسخ سیستم را به هر ورودی دیگر بدست آوریم.

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k].\delta[n-k]$$



**کانولوشن گسته :**

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n] \Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k].h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k].x[n-k]$$

در حالت گسته به دو روش می توان پاسخ یک سیستم را به یک سیگنال دلخواه بدست آورد :

**الف :** با استفاده از تعریف کانولوشن

**ب :** با توجه به پاسخ ضربات سیستم : اگر پاسخ سیستم را داشته باشیم از آنجاییکه سیگنال ورودی را می توان به صورت مجموعی از توابع ضربه شیفت داده نوشت . باید پاسخ سیستم را به هر کدام از مولفه های سیگنال ورودی ( $x(t)$ ) بدست آورد و با هم جمع کرد .

**نکته :**

$$\sum_{k=n}^m \alpha^k = \frac{\alpha^{m+1} - \alpha^n}{1 - \alpha}$$

## کانولوشن پیوسته :

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t - \tau) d\tau \end{aligned}$$

## خواص سیستم های LTI بر اساس پاسخ ضربه :


**1 - خاصیت بدون حافظه بودن :** اگر و فقط اگر  $(t) \delta(t)$  باشد در این صورت خروجی سیستم در هر لحظه به ورودی سیستم در همان لحظه بستگی خواهد داشت بنابراین سیستم بدون حافظه خواهد بود.

**2 - خاصیت علیت :** یک سیستم علی است اگر و فقط اگر در حالت پیوسته  $h(t) = 0$  و در حالت گسته  $h[n] = 0$  باشد.

**3 - خاصیت پایداری :** یک سیستم پایدار است اگر پاسخ ضربه آن مطلقاً انتگرال پذیر یا جمع پذیر باشد یعنی برای حالت پیوسته  $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| < \infty$  و حالت گسته  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ .

اگر  $h(t)$  مطلقاً انتگرال پذیر باشد و  $x(t)$  محدود باشد (یعنی به سمت بی نهایت نزدیک) در این صورت کانولوشن این دو نیز مقدار محدودی خواهد بود و سیستم پایدار خواهد بود.

**4 - خاصیت معکوس پذیری :**



$$y = x(t) * h_1(t), \quad x(t) = y(t) * h_2(t) \Rightarrow h_1(t) * h_2(t) = 1$$

اگر  $h_1(t)$  پاسخ ضربه سیستمی باشد و بتوان  $h_2(t)$  را به گونه ای پیدا کرد که عبارت  $h_1(t) * h_2(t) = 1$  برقرار باشد در آن صورت سیستم معکوس پذیر است و معکوس آن دارای پاسخ ضربه  $h_2(t)$  خواهد بود.


## خواص در مرحله کانولوشن :

1 - خاصیت جابجایی :  $x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t)$


2 - خاصیت شرکت پذیری :  $x_1(t) * (x_2(t) * x_3(t)) = (x_1(t) * x_2(t)) * x_3(t)$

3 - خاصیت توزیع پذیری :  $x_1(t) * (x_2(t) + x_3(t)) = x_1(t) * x_2(t) + x_1(t) * x_3(t)$

الف : سری کردن سیستم ها



ب : موازی کردن سیستم ها



## خلاصه :

با توجه به رابطه کانولوشن می توان خواص جابه جایی پذیری، توزیع پذیری و شرکت پذیری را برای سیستم های LTI تعریف کرد.

با معرفیتابع تبدیل می توان خواص جدیدی برای سیستم های LTI بیان کرد.

کانولوشن به دو روش ترسیمی و فرمول قابل محاسبه است.

در معادلات دیفرانسیل، با حل معادله همگن و یافتن جواب خصوصی به ازای ورودی خاص، جواب کلی سیستم از جمع پاسخ عمومی و پاسخ خصوصی بدست می آید.

برای بکارگیری شرایط سکون جهت تعیین پاسخ سیستم LTI به ورودی داده شده، عنوان علی بودن سیستم ضروری است.

با استفاده از رابطه بین پاسخ ضربه و پاسخ پله در سیستم های LTI و یا محاسبه پاسخ ضربه سیستم به طور مستقیم می توان پاسخ به ورودی ضربه را یافت.


سیستم های LTI را با استفاده از بلوك دیاگرام نیز می توان نشان داد.

## فصل سوم

# سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گستته

هنگامی که سیگنال ها و سیستم ها در حوزه زمان مورد بررسی قرار می گیرند برای بدست آوردن پاسخ از عمل کانولوشن استفاده می شود که نسبتاً پیچیده است . برای تحلیل ساده تر می توان سیگنال ها و سیستم ها را در حوزه فرکانس بررسی کرد و بدین ترتیب عمل کانولوشن ره عمل ضرب تبدیل می شود .

صرفاً برای سیگنال های متناوب است .



برای همه سیگنال ها ( متناوب و غیر متناوب )

ثابت می شود که هر گاه سیگنال متناوب را می توان به صورت مجموعی از سینوسی ها نوشت که یکی از آنها دارای فرکانس سیگنال اصلی است و بقیه هارمونی های آن می باشند و هر یک از سینوسی ها را در حوزه زمان به صورت یک تابع ضربی به صورت یک تابع ضربی در همان فرکانس نمایش می دهیم . علمی که این کار را انجام می دهد سری فوریه است . در مورد سیگنال های غیر متناوب می توان آن را یک سیگنال متناوب در نظر گرفت که دوره اش به سمت بی نهایت میل می کند . در این صورت فرکانس آنها و هارمونی هایش به سمت صفر میل خواهد کرد و یک شکل پیوسته ایجاد خواهد شد که به آن طیف فرکانسی گفته می شود و با استفاده از تبدیل فوریه بدست می آید .

**سری فوریه :** ثابت می شود که هر سیگنال  $(t)x$  متناوب را می توان به صورت ترکیبی خطی از سینوسی های هارمونیک نوشت .

### نکته مهم :

سیگنال هایی که به صورت  $e^{jk\omega_0 t}$  و ترکیب خطی از آینها باشند و در یک دوره تناوب از آنها انتگرال گیری کنیم مقدارش صفر می شود.

سری فوریه هر سیگنالی از روابط زیر حاصل می شود :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) \cdot e^{-j\omega_0 t} dt$$

برای بدست آوردن سری فوریه اگرتابع داده شده به صورت ترکیبی از سینوسی ها و کسینوسی ها باشد ساده ترین کار این است که آنرا به فرم  $a_k e^{jk\omega_0 t}$  بسط دهیم و مقادیر هر یک از  $a_k$  ها را بدست آوریم و اگر به فرم شکل موج یا تابعی غیر از سینوسی و کسینوسی باشد از روش اصلی انتگرال گیری مقادیر را بدست می آوریم.

## چند فرمول ریاضی پرکاربرد :

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin x = \frac{1}{2j} (e^{jx} - e^{-jx})$$

$$\cos x = \frac{1}{2} (e^{jx} + e^{-jx})$$

$$\sin c x = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$

**شرط دریکله :** تابع متناوبی دارای سری فوریه است که در شرایط دریکله صدق کند.

1 - تابع مورد نظر در هر دوره تناوب باید مطلقاً انتگرال پذیر باشد.

$$\int_T |x(t)| dt < \infty$$

2 - سیگنال در هر پریود دارای تعداد محدودی ناپیوستگی باشد.

3 - سیگنال در هر پریود دارای تعداد محدودی مینیمم و ماکزیمم باشد.

نکته : جابجایی عمودی سیگنال فقط مقدار DC یعنی  $a_0$  را تغییر می دهد.

نکته : ضرب کردن دامنه سیگنال در یک مقدار ثابت باعث می شود که ضرایب  $a_k$  نیز به همان نسبت افزایش یابد.

## خواص سری فوریه :

### 1 - خطی بودن :

$$x(t) \longrightarrow a_k, \quad y(t) \longrightarrow b_k$$

$$\Rightarrow Ax(t) + By(t) \longrightarrow Aa_k + Bb_k$$

### 2 - شیفت زمانی :

$$x(t) \longrightarrow a_k$$

$$x(t - t_0) \longrightarrow a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$$

شیفت در حوزه زمان باعث ایجاد اختلاف فاز در حوزه فرکانس می شود . به عنوان نمونه تاخیر زمانی به اندازه  $t_0$  باعث ایجاد اختلاف فاز به اندازه  $-k\omega_0 t_0$  می شود .

### 3 - معکوس شدن زمان :

$$x(t) \longrightarrow a_k$$

$$x(-t) \longrightarrow a_{-k}$$

در این حالت ضریب  $a_k$  در  $\frac{1}{T} \int_T x(t) e^{jk\omega_0 t} dt$  برابر  $x(-t)$  خواهد بود .

### 4 - فشردگی زمان :

$$x(t) \longrightarrow a_k$$

$$x(bt) \longrightarrow a_k$$

$$x(t) = \sum a_k e^{jk\omega_0 t} \Rightarrow x(bt) = \sum a_k e^{jk\omega_0(bt)} = \sum a_k e^{jk(b\omega_0)t}$$

✓ : فرکانس از  $\omega_0$  به  $b\omega_0$  تغییر می یابد .

✓ : دامنه  $a_k$  ها تغییر نمی کند و فرکانس 2 برابر می شود .

✓ : اگر در حوزه زمان سیگنال فشرده شود در حوزه فرکانس ها زیاد می شود یا بازشدگی در حوزه فرکانس رخ می دهد و اگر سیگنال در حوزه زمان باز شود فرکانس هارمونی ها کم می شود یا فشردگی در حوزه فرکانس رخ می دهد .

**5 - مزدوج سیگنال :** اگر ضرایب  $z$  در قسمت موهومی به  $z$ - تبدیل شود مزدوج سیگنال بدست می آید .

$$\begin{cases} x(t) = a + jb \\ x^*(t) = a - bj \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} x(t) \longrightarrow a_k \\ x^*(t) \longrightarrow a^*_{-k} \end{array}$$

✓ : شرط حقیقی بودن سیگنال :  $x(t) = x^*(t)$

✓ : بنابراین در مورد سیگنال های حقیقی اگر اندازه ضرایب سری فوریه در نظر گرفته شود  $a_k$  ها با  $a_{-k}$  برابر هستند . بنابراین سری فوریه سیگنال های حقیقی نسبت به محور  $y$  متقارن است . در مورد طیف فرکانسی سیگنال های حقیقی که در ادامه گفته می شود نیز این مسئله صادق است .

## 6 - قضیه پارسوال :

$$P_{ave} = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k^2$$

قضیه پارسوال نشان می دهد که توان سیگنال در هارمونی های مختلف آن تقسیم می شود و هارمونی هایی که دارای دامنه بزرگتری هستند انرژی بیشتری از سیگنال را در خود جای داده اند . بر این اساس می توان تشخیص داد که بیشترین انرژی سیگنال در چه فرکانسی هایی جمع شده است . مثلا در مورد صدای انسان در حدود 95 % انرژی در بازی 300 تا 3.4kHz قرار دارد .

✓ : قسمت های تیز سیگنال های بیانگر هارمونی های بالای فرکانس است و قسمت های هموار سیگنال بیانگر هارمونی های پایین سیگنال است . اگر از یک فیلتر پایین گذر استفاده کنیم هارمونی های بالا را حذف می کند و تیزی های سیگنال را می گیرد .

**7 - مشتق گیری :** مشتق گیر هارمونی های بالای سیگنال را تقویت کرده و هارمونی های پایین را تضعیف می کند و همانند یک فیلتر بالا گذر عمل می کند . در فرکانس های بالا پایداری ایجاد می کند .

$$x(t) \longrightarrow a_k$$

$$\frac{dx(t)}{dt} \longrightarrow jk\omega_0 a_k$$

**8 - انتگرال گیر :** انتگرال گیر هارمونی های بالای سیگنال را تضعیف می کند و همانند فیلتر پایین گذر عمل می کند و برای سیگنال های سریع نقش کند کنندگی دارد .

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \longrightarrow \frac{a_k}{jk\omega_0}$$

## 9 - مقدار DC سیگنال :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$$

## 10 - کانولوشن پریودیک :

$$\begin{aligned} x(t) &\longrightarrow a_k, \quad y(t) \longrightarrow b_k \\ x(t) * y(t) &\longrightarrow a_k b_k \\ x(t) &\longrightarrow a_k, \quad y(t) \longrightarrow b_k \end{aligned} \quad - 11$$

$$x(t) \cdot y(t) \sum_{L=-\infty}^{\infty} a_L b_{L-k}$$

✓ : ضریب سری فوریه قطرار ضربه :

✓ : حاصل کانولوشن دوتابع مربعی تابع مثلثی می شود .

✓ : قطرار ضربه (پریودیک  $\delta(t)$  با دوره تناوب  $T$ )

## خلاصه :

سری فوریه، تنها برای توابع متناوب بیان می شود، توابعی که دارای دوره تناوب اصلی  $x(t) = x(t + T)$  ،  $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$  می باشند .

در صورتی که بتوان سیگنال را به صورت مجموعه ای از هارمونی ها بسط داد، می توان به این سوال که در یک سیگنال چه فرکانس هایی و با چه قدرتی وجود دارد را پاسخ داد .

پاسخ سیستم  $LTI$  به نمایی مختلف  $e^{j\omega_0 t}$  یا به طور کلی  $e^{j\omega t}$  به فرم بسیار ساده ای تعریف می شود.

هرچه هارمونی ها بالاتر باشد فرکانس ها بالاتر است و بر عکس هر چه هارمونی ها پایینتر باشد فرکانس ها پایین تر است.

اگر سیگنالی در هارمونی های بالا ضرایب سری فوریه بزرگتری داشته باشد سیگنال فرکانس بالا است و بر عکس اگر سیگنالی در هارمونی های پایین ضرایب سری فوریه بزرگتری داشته باشد سیگنال فرکانس پایین است.

به شرط برقرار بودن شرایط دیریکله همگرایی سری فوریه قابل بررسی است.

مجموعه ضرایب  $a_k$  را ضرایب سری فوریه یا ضرایب طیفی ( $x(t)$ ) می نامند . این ضرایب در حالت کلی مختلط هستند و اندازه آنها نشاندهنده قدرت سیگنال در هارمونی متضاد است . ضریب  $a_0$  مولفه  $DC$  یا ثابت سیگنال است .

با دانستن خواص سری فوریه، در برخی مسائل برای پیداکردن ضرایب سری فوریه لزومی به استفاده از تعریف گفته شده برای سری فوریه نیست.

اگر ورودی ضرایب فوریه  $a_k$  باشد، خروجی  $b_k e^{jk\omega_0 t}$  می باشد . می توان تعدادی از ورودیها را از خروجی حذف کرد .

اگر سیستم ورودی سیستم  $LTI$  متناوب باشد، خروجی نیز با همان دوره متناوب متناوب خواهد بود.

با توجه به ورودی و خروجی سیستم می توان نوع فیلتر و شکل آن را بدست آورد.

## فصل چهارم

### تبدیل فوریه

سری فوریه برای سیگنال های متناوب است . اگر در نظر بگیریم دوره تناوب یک سیگنال به سمت بی نهایت میل کند فرکانس آن به سمت صفر میل خواهد کرد . برای سیگنال های غیر پریودیک می توان آنها را سیگنال پریودیک با دوره در نظر گرفت بنابراین ضرایب  $k\omega_0$  به هم چسبیده و تشکیل طیف فرکانسی خواهد داد . ضرایب سری فوریه به ما می گوید که مقدار سیگنال در هر فرکانس چه اندازه است .

تبدیل فوریه هر سیگنالی از روابط زیر حاصل می شود :

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} dt$$

براساس رابطه  $x(t)$  فوق مشخص می شود که در هر فرکانسی چگالی فرکانسی از رابطه  $X(\omega) d\omega$  بدست  $\int \frac{1}{2\pi} X(\omega) d\omega$  می آید .


✓ : تمام سیگنال ها چه پریودیک و چه غیر پریودیک تبدیل فوریه دارند .

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \Rightarrow X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega, \quad \omega = 2\pi f,$$

$$d\omega = 2\pi df \Rightarrow x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(f) \cdot e^{j2\pi ft} df$$

ب DST آوردن پاسخ هر سیستمی به سیگنال پایه ای  $e^{j\omega_0 t}$  :



براساس رابطه خروجی هر سیستمی به سیگنال پایه ای  $e^{j\omega_0 t}$  برابر است با همان سیگنال ضربدر  $(\omega_0) H(\omega_0)$  است که  $H(\omega_0)$  تبدیل فوریه پاسخ ضربه به ازا فرکانس  $\omega_0$  می باشد . از آنجاییکه اکثر سیگنال ها را می توان به صورت ترکیبی از سیگنال پایه ای نوشت بنابراین خروجی کل سیستم به راحتی قابل محاسبه خواهد بود .

شرط دریکله برای تبدیلات فوریه :

- 1 - مطلقاً انتگرال پذیر باشد :  $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$
- 2 - در هر فاصله تعداد محدودی مینیمم و ماکزیمم داشته باشد .
- 3 - تعداد ناپیوستگی آن محدود باشد .

$$e^{-\alpha|t|} \longleftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + j\omega^2} \quad \text{و} \quad \alpha > 0 : \text{نکته}$$

نکته : در سیستم های LTI پاسخ سیستم به ورودی  $\cos \omega_0 t$  یا  $\sin \omega_0 t$  و هر گونه ترکیب خطی آنها به فرم  $H(\omega_0) \cdot \cos \omega_0 t$  است .

نکته :

$$x(t) = s(t) \Rightarrow X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^0 dt = 1$$

## خواص تبدیل فوریه :

### 1 - خطی بودن :

$$ax_1(t) + bx_2(t) \longleftrightarrow aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

### 2 - شیفت زمانی :

$$if \quad x(t) \longleftrightarrow X(\omega)$$

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow X_1(\omega) = e^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

تا خیر زمانی به اندازه  $t_0$  در حوزه زمان باعث ایجاد اختلاف فاز به اندازه  $\omega t_0$  در حوزه فرکانس می شود . ( اگر یک سیگنال را در حوزه زمان جابجا کنیم در حوزه فرکانس اختلاف فاز پیدا می کند )

### 3 - مزدوج :

$$if \quad x(t) \longleftrightarrow X(\omega)$$

$$x^*(t) \longleftrightarrow X^*(-\omega)$$

شرط حقیقی بودن سیگنال : قسمت موهومنی صفر باشد .

نکته : براساس خاصیت مزدوج اگر یک سیگنال حقیقی باشد روابط  $X(\omega) = X^*(-\omega)$  و  $|X(\omega)| = |X(-\omega)|$  برقرار خواهد بود بنابراین اندازه تبدیل فوریه یکتابع زوج خواهد بود و فاز آن یکتابع فرد خواهد بود . از آنجاییکه تمام سیگنال های طبیعی حقیقی هستند بنابراین تبدیل فوریه آنها یا طیف فرکانسی آنها زوج خواهد بود .

### 4 - مشتق :

$$x(t) \longleftrightarrow x(f)$$

$$x'(t) \longleftrightarrow j\omega X(\omega)$$

با افزایش مقدار  $\omega$  به دلیل وجود ضریب  $j\omega$  اندازه  $X(\omega)$  بدست آمده زیاد می شود یعنی مشتق گیر همانند یک فلتر بالاگذرن عمل می کند . سیگنال هایی که تغییرات ناگهانی دارند نباید وارد مشتق گیر شوند زیرا تغییرات ناگهانی معادل فرکانس های زیاد است و در مشتق گیر به شدت تقویت می شود و خروجی بی نهایت یا اصطلاحاً ناپایدار می شود .

### 5 - انتگرال گیر :

$$\int x(t) dt \longleftrightarrow \frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$$

تابع انتگرال گیر فرکانس های بالا را تضعیف و فرکانس های پایین را تقویت می کند و در حقیقت یک فلتر پایین گذر است .

## 6 - دوگانی :

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(\omega) e^{j\omega t} d\omega , \quad X(\omega) = \int x(t) e^{-j\omega t} dt$$

مهم:

$$\begin{cases} f(t) & g(\omega) \\ g(\omega) & 2\pi f(-\omega) \end{cases}$$

## 7 - شیفت فرکانسی :

$$\begin{array}{ccc} X(\omega) & \xleftrightarrow{f^{-1}} & x(t) \\ X(\omega - \omega_0) & \xleftrightarrow{f^{-1}} & e^{j\omega_0 t} x(t) \end{array}$$

## 8 - مشتق فرکانسی :

$$\begin{array}{ccc} X(\omega) & \xleftrightarrow{f^{-1}} & x(t) \\ \frac{dX(\omega)}{d\omega} & \xleftrightarrow{f^{-1}} & -jtx(t) \end{array}$$

## 9 - انتگرال فرکانسی :


$$\begin{array}{ccc} X(\omega) & \xleftrightarrow{f^{-1}} & x(t) \\ \int X(\omega) d\omega & \xleftrightarrow{f^{-1}} & \frac{x(t)}{-jt} + \pi X(0) \delta(t) \end{array}$$

## 10 - قضیه پارسوال :



$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

براساس قضیه پارسوال انرژی سیگنال در فرکانس های مربوط به طیف فرکانسی آن سیگنال پخش می شود و فرکانس هایی که نقش بیشتری در طیف فرکانسی دارند دارای انرژی بیشتری هستند.

## کانولوشن :



اگر  $h(t)$  پاسخ ضربه کانال باشد به تبدیل فوریه آن یعنی  $(\omega) H$  پاسخ فرکانسی سیستم گفته می شود .




پاسخ فرکانسی یک سیستم مشتق گیر برابر است با  $j\omega$  .

$$1 \longleftrightarrow f^{-1} \delta(t) , e^{-j\omega_0 t} \longleftrightarrow f^{-1} \delta(t - t_0) : \text{نکته}$$



: سیستم تأخیری :




: خاصیت مدولاسیون :


$$x_1(t) \cdot x_2(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$$

**فیلتر ها :** سیستم هایی هستند که برخی از بازه های فرکانسی سیگنال را حذف کرده و برخی از بازه ها را عبور می دهد.


**فیلتر پایین گذر ( LPF ) :** این فیلتر فرکانس های کمتر از فرکانس  $\omega_0$  را عبور داده و آنها را با بهره A تقویت می کند و فرکانس های بالاتر از  $\omega_0$  را حذف می کند.



**فیلتر میانگذر ( BPF ) :** فیلتر میانگذر به فرکانس های قرار گرفته در بازه  $\omega_2$  و  $\omega_1$  اجازه عبور می دهد و بقیه فرکانس ها را حذف می کند و فرکانس های موجود در بازه  $\omega_2$  و  $\omega_1$  را با بهره A تقویت می کند.



**فیلتر بالا گذر ( HPF ) :** فیلتر بالاگذر به فرکانس های بالاتر از  $\omega_0$  اجازه عبور می دهد و فرکانس های پایینتر را قطع می کند.



۷ : برای داشتن یک فیلتر پایین گذر ایده آل در حوزه فرکانس یک تابع پالسی شکل داشته باشیم بنابراین در حوزه زمان باید  $h(t)$  یک تابع  $\text{sinc}$  به زمان های آینده بستگی دارد غیر علی است و غیر قابل ساخت می باشد .

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \quad \text{ضریب کیفیت}$$

۷ : در حالت واقعی برای فیلتر ها فرکانس قطع اگر بهره فیلتر پایین گذری در فرکانس صفر ( کمترین فرکانس ) که حداقل فرکانس است برابر  $A$  باشد با افزایش فرکانس بهره کاهش می یابد . جایی که بهره  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  یا  $0.7$  مقدار ماکزیمم به عنوان فرکانس قطع شناخته می شود و اصطلاحاً فرکانس های بالاتر از آنرا حذف شده در نظر می گیرد .

۷ : جایی که دامنه سیگنال که معمولاً ولتاژ و جریان  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  شود توان سیگنال نصف می شود بنابراین به این فرکانس فرکانس قطع نصف توان یا فرکانس قطع  $3dB$  گفته می شود .

۷ : اگر سیگنال  $(t)x$  حقیقی و زوج باشد تبدیل فوریه آن حقیقی و زوج خواهد بود بنابراین فاز آن صفر خواهد بود .

## خلاصه :

قبل از بدست آوردن تبدیل فوریه باید با استفاده از شرایط وجود تبدیل فوریه ( دریکله ) را بررسی کرد .

در تبدیل فوریه نیز با توجه به اندازه و فاز می توان نوع فیلتر را تشخیص داد .

با دانستن خواص تبدیل فوریه، برخی مسائل به روش ساده تری قابل حل است .

تابع  $\cos \omega_0 t$  جزو توابعی است که بهمک خواص، تبدیل فوریه اش بدست می آید و با توجه به شکل حاصل، تبدیل فوریه آن مطلقاً حقیقی و زوج است . همچنین با توجه به شکل بدست آمده برای  $\sin \omega_0 t$  ، تبدیل فوریه آن مطلقاً موهومی و فرد است .

اگر  $f(t)$  سیگنالی زوج و حقیقی باشد ،  $F(j\omega)$  مطلقاً حقیقی و زوج و همچنین اگر  $f(t)$  سیگنالی فرد و حقیقی باشد ،  $F(j\omega)$  مطلقاً موهومی و فرد است .


اگر سیگنالی متناوب باشد به این معنی است که دارایی سری فوریه است . تبدیل فوریه سیگنال متناوب را به طور مستقیم محاسبه نمی کنیم . ابتدا سری فوریه تابع را به دست آورده، سپس از سری فوریه تبدیل فوریه را به دست می آوریم .

مهترین سیگنال متناوبی که می شناسیم قطار ضربه است .


در نمونه برداری سیگنال، تابع  $(t)x$  در قطار ضربه ضرب می شود . با توجه به خواص بیان شده برای تبدیل فوریه، تبدیل فوریه حاصلضرب دو تابع برابر با کانولوشن آنهاست .

## تمرینات آخر فصل :

1 - تبدیل فوریه تابع زیر را بیابید ?



2 - تبدیل فوریه تابع زیر را بیابید ?



3 - تبدیل فوریه  $\cos at$  و طیف فرکانسی  $\cos \omega t$  را رسم کنید ؟


4 - تبدیل فوریه  $\sin at$  و طیف فرکانسی  $\sin \omega t$  را رسم کنید ؟

5 - تبدیل فوریه و طیف توابع زیر را بیابید و به قسمتهای زیر پاسخ دهید ؟



الف :  $\cos 100t$


$$y(t) = \cos 100t \cdot \cos 20t$$

ب : فرم زیر است .  $H(\omega)$  و  $z(t) = h(t) \cos 20t$  را بیابید ؟




د : اگر سیگنال  $z(t)$  از فیلتر های A , B , C عبور کند خروجی آن چگونه است ؟





6 - اگر  $F(\omega) = \frac{\omega^2}{3+j\omega}$  باشد  $G(\omega)$  را بباید ؟

7 - سیگنال  $x(t)$  به فرم زیر است بدون بدست آوردن  $X(\omega)$  به سوالات زیر پاسخ دهید ؟




الف : مقدار  $X(0)$  را بدست آورید ؟

ب :  $\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) d\omega$  را بدست آورید ؟

ج : فاز  $X(\omega)$  را بدست آورید (  $\angle X(\omega)$  )

## تمرینات کلی سیگنال و سیستم

1 - اگر سیگنال  $x(t)$  به فرم رویرو باشد سیگنال های زیر را بیابید؟




الف :  $\frac{1}{2}x\left(\frac{t}{2} + 5\right)$

ب :  $\frac{3}{4}x\left(\frac{t+5}{2}\right)$

ج :  $x(t - 1)u(t)$

2 - اگر سیگنال  $x[n]$  به فرم رویرو باشد سیگنال های زیر را بیابید؟





الف :  $x[-n]u[n]$

ب :  $x[-n + 3]$


ج :  $3x\left[\frac{n+3}{2}\right]$

د :  $x\left[\frac{n+5}{3}\right]u[-n]$

3 - اگر سیگنال  $x(t)$  و پاسخ ضربه کانالی به فرم رو برو باشد مقدار  $y(t)$  را در لحظه  $t=2$  بدست آورید؟



4 - اگر سیگنال  $x[n]$  و پاسخ ضربه  $h[n]$  به فرم زیر باشد خروجی  $y[n]$  را بیابید؟



5 - در سیستم زیر  $a, b, c$  جه شرایطی باید داشته باشد تا :

الف : علی باشد ؟

ب : معکوس پذیر باشد ؟

ج : خطی باشد ؟



$$y[n] = ax[n] + bx[n-1] + cx[n+1]$$

6 - سری فوریه توابع زیر را بدست آورید ؟



$$\cos \omega_0 t + \frac{1}{2} \sin 6\omega_0 t + 3 \cos^2 \omega_0 t$$

$$\cos 2\omega_0 t \cdot \sin 5\omega_0 t$$

7 - ضرایب سری فوریه تابع رویرو را بیابید ؟



8 - هارمونی سوم سیگنال های زیر را بیابید؟




$$a_{-4} = \frac{1}{\sqrt{3}} j \quad a_4 = \frac{1}{\sqrt{3}} j \quad a_2 = \frac{1}{2j} \quad a_{-2} = \frac{1}{2j} \quad a_0 = \frac{1}{4}$$

است و بقیه  $a_k$  ها صفر است.

الف : مقدار متوسط سیگنال چقدر است ؟


ب : توان متوسط سیگنال چقدر است ؟

10 - سیگنال به فرم  $x(t) = \cos 100\pi t + \cos 400\pi t + \cos^2 100\pi t$  از فیلتر زیر عبور می کند  
خروجی چه خواهد شد ؟




11- الف : سیستم  $h_2[n]$  به فرم زیر است . این سیستم را از لحاظ خطی بودن - پایداری - معکوس پذیری و علی بودن چگونه است با ذکر دلیل توضیح دهید ؟

$$h_2[n]$$



ب : اگر ورودی این سیستم به فرم زیر باشد اندازه نمونه های 1 و -1 - خروجی یعنی  $y[1]$  و  $y[-1]$  را بدست آورید ؟




12- اگر  $x(t)$  به فرم روبرو باشد شکل موج های زیر را رسم کنید ؟


الف :  $x\left(\frac{t-3}{2}\right)$

ب :  $2x\left(\frac{t}{2} - 3\right)$

ج : قسمت زوج سیگنال  $x(t)$  را رسم کنید .



13- ضرایب سری فوریه  $a_k$  را برای شکل زیر بدست آورید ؟




14- بدون بدست آوردن تبدیل فوریه شکل (t)  $x(t)$  روبرو مقادیر زیر را بدست آورید :

الف : فاز  $X(j\omega)$

ب :  $X(0)$

ج :  $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$



15- الف : تبدیل فوریه تابع  $x(t) = 2e^{-3t}u(t) + e^{-4t}u(t)$  را بیابید ؟

ب : با در نظر گرفتن  $\frac{d}{dt}$  تبدیل فوریه  $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$  را بیابید ؟

ج : بر اساس  $x(t)$  تبدیل فوریه  $z(t) = x(t)[\sin 2t]$  را بیابید ؟

16- طیف فرکانسی  $V(j\omega)$  را در نظر بگیرید :

الف : اگر سیگنال  $v(t)$  از فیلتر پایین گذر با پهنای باند  $5w$  عبور کند خروجی آنرا  $R(j\omega)$  نامیده و طیف آنرا رسم کنید ؟

ب : در نظر بگیرید سیگنال  $r(t)$  که عکس تبدیل فوریه  $R(j\omega)$  است وارد یک میکسر شده که خروجی آن به فرم  $h(t) = r(t) \cos 3wt$  است شده است طیف  $H(j\omega)$  را رسم کنید ؟

ج : مجددا سیگنال  $h(t)$  وارد یک فیلتر پایین گذر با پهنای باند  $2w$  شده است خروجی آنرا  $y(t)$  در نظر گرفته و  $Y(j\omega)$  را رسم کنید ؟

